



SOUDAL

NEU

ANGEWENDET IN DER PRAXIS

FIX ALL[®] X-TREME EXPRESS

Zur extrem schnellen, sicheren und sauberen Verklebung von Rahmenprofilen im Trockenbau. Viele Vorteile gegenüber einer Montage mit Dübeln und Schrauben. Risiko durch Anbohren von Bodenleitungen und Kabeln entfällt. Kleber unterstützt die Schallentkopplung.

SCHRAUBENLOSE MONTAGE VON TROCKENBAUPROFILEN

VERKLEBUNG VON TROCKENBAUPROFILEN

SOUDAL



1

Untergründe abkehren

- ! Boden, Wände und Decken von Schmutz und Staub befreien.



2

Profil reinigen

- ! Fett und Verunreinigungen vom Profil in eine Richtung entfernen, mit Reiniger „Soudal Surface Cleaner“ und einem geeigneten Tuch.



3

Kleber verwerfen

- ! Die ersten 2 cm aus der Kartusche ausbringen und verwerfen.



4

Kleber auftragen

- ! Soudal Fix ALL X-treme Express im 90-Grad-Winkel durch Dreieckdüse gleichmäßig auf das Profil aufbringen.
- ! Zwei durchgehende Stränge herstellen.



5

Profil ausrichten...

- ! Profil entlang der markierten Bereiche anlegen und so in die gewünschte Position bringen.



6

...und andrücken

- ! Profil mit gleichmäßigem Druck an den Untergrund andrücken.
- ! Mindestschichtdicke des Kleber von 2 mm nicht unterschreiten.



7

Wand und Deckenprofile anbringen

- ! Profile an der Wand vertikal im Lot und an der Decke in gleicher Flucht anbringen.



8

Ständerwerk fertigstellen

- ! Ständerwerk in fachlich korrekten Abständen mit Profilen auffüllen.



9

Beplankung anbringen

- ! Ständerwerk mit geeigneten Platten bekleiden.

Soudal N.V.

Olof-Palme-Straße 13 / DE-51371 Leverkusen
Telefon: +49 214 6904-0 Fax: +49 214 6904-65
E-Mail: verkauf@soudal.com
www.soudal.de

Soudal Österreich GmbH

Langenhardterstraße 3 / AT-4300 Sankt-Valentin
Telefon +43 7435 590-65 / Fax +43 7435 590-87
E-Mail: info-at@soudal.com
www.soudal.at